

Перегородки MSR для радиационной защиты

Модульные перегородки MSR для радиационной защиты
Рулонные перегородки

Рулонные перегородки MSR с функцией спуска

и подъема представляют собой радиационную защиту в ее самой элегантной форме. Управление перегородкой может

осуществляться с помощью удобного и комфортного пульта управления. Это позволяет, например, пользоваться передвижным рентгеновским аппаратом одновременно в двух помещениях.

Перегородка изготовлена исключительно из

высококачественных материалов и точно подгоняется к Вашему помещению. Она изготавливается на заказ.



Техническая информация:

Электропитание	400 В, 32А из потолочной розетки. Три скрытых розетки на пост управления.
Распределительная коробка	Возможен монтаж в межпотолочном пространстве.
Управление	Управление осуществляется с помощью двух входящих в объем поставки выключателей, которые клиенту остается только подготовить (проложить кабель между распределительной коробкой MSR и выключателями, а также между коробкой и вводом питания 400 В). По желанию заказчика возможно проектирование нескольких точек управления.
Магнитный выключатель	По два бесконтактных магнитных выключателя на полотно. Бесконтактный сигнал положения посредством двух магнитных выключателей.
Ненагруженный контакт	Предусмотрен ненагруженный контакт для подсоединения рентгеновского аппарата.
Предохранитель	Фоторелейный барьер, аварийный выключатель



Перегородки MSR для радиационной защиты

Исполнение в виде раздвижных дверей

Система многостворчатых раздвижных дверей предназначена для разделения рентгеновского отделения на отдельные зоны и в закрытом состоянии обеспечивает необходимую радиационную защиту.

Изготавливаемая на заказ система раздвижных дверей



Техническая информация:

Крепление	Подвесное потолочное крепление
Распределительная коробка	Возможен монтаж в межпотолочном пространстве
Управление	Электрическое, с двумя выключателями, которые клиенту остается только подготовить (проложить кабель между распределительной коробкой MSR и выключателями, а также между коробкой и вводом питания 400 В). <i>По желанию заказчика возможно проектирование также большего числа точек управления.</i>
Ширина элемента/высота элемента	Макс. 1250 мм/3000 мм
Цвет/обработка поверхности	Согл. цветовой карте/поверхность слегка очистить и дезинфицировать
Ненагруженный контакт	Предусмотрен ненагруженный контакт для подсоединения рентгеновского аппарата
Предохранитель	Защита клемм, защита от перегрузки и инфракрасный датчик, аварийный выключатель